



1. Indsæt hørevern i hjelm klemmen.



2. Der er 2 låse positioner for hørerværnen.

Træk metal holderne til yder låse position, Træk derefter hørerværnen tilbage til øret. Da det er en universal hjelm kan der i nogle tilfælde være nødsaget til at rette på stængerne så hørerværnen strammer om øret for the ønskede bestykkelse og komfort.



3. Indsæt beslaget som vist på billedet som holder ansigt visiret.



4. Indsæt i holderenbeslaget fra visiret, beslaget til nakke beskytteren.



5. Completed.